




secondes après sa mise en marche. (c.-à-d. il n'est pas nécessaire de sélectionner le mode DAW s'il est le dernier mode utilisé.)
Consell: Un utilisateur expérimenté peut configurer son propre mappage midi pour le contrôleur. Sélectionnez "User Defined" lorsque vous allumez InSpire G2 pour définir le mappage midi avec l'application iMap fournie.

3.1: Configuration avancée

Configurer les key-switch et pads dans Configuration avancée
Reportez-vous au Guide d'utilisation à la P.9 pour plus de détails

4. Configuration de votre DAW

Activez le contrôleur InSpire G2 d'ICON sur votre logiciel DAW ou MIDI par l'option « MIDI Setup » (Configuration MIDI) ou « MIDI Devices » (Périphériques MIDI).
Pour Logic™, Cubase™ et Nuendo™, sélectionnez Mackie Control sur la liste « Device ».

Remarque: cette option diffère légèrement d'une application à l'autre, veuillez consulter le mode d'emploi du logiciel pour effectuer la configuration.)

Lisez attentivement le tableau ci-dessous qui indique les paramètres d'usine par défaut du VirtualPort™ pour les différentes sections de votre InSpire G2, ainsi que les appareils mentionnés dans les différents systèmes d'exploitation. Remarque : D'autres systèmes d'exploitation peuvent afficher le nom des ports

D'autres systèmes d'exploitation peuvent afficher le nom des ports différemment, voici quelques exemples:

Matériel InSpire G2	Pré-configuration VirtualPort™	Nommage DAW (Windows XP)	Nommage DAW (Windows 7)	Nommage DAW (Mac OSX)
Keyswitch	VirtualPort™ 1	USB Audio Device	iCON inspire G2 Vxx	Icon inspire G2 Vxxx Port 1
12 pads de tambour	VirtualPort™ 2	USB Audio Device [2]	MIDIIN 2 iCON inspire G2 Vxx	Icon inspire G2 Vxxx Port 2
Touches de commande (ex. faders, boutons, touches, etc.)	VirtualPort™ 3	USB Audio Device [3]	MIDIIN 3 iCON inspire G2 Vxx	Icon inspire G2 Vxxx Port 3
Port de sortie Midi	VirtualPort™ 4	USB Audio Device [4]	MIDIIN 4 iCON inspire G2 Vxx	Icon inspire G2 Vxxx Port 4

Remarque : Lors de l'utilisation du Mackie Control ou du protocole HUI avec votre DAW, "USB Audio Device [3]" doit être sélectionnée en tant qu'appareil d'entrée/sortie MIDI au niveau de la configuration DAW.

Español

1: Desembalar

A: InSpire 5 G2 / InSpire 6 G2 / InSpire 8 G2 - 49/61/88-note velocity-sensitive semi- weighted piano-style keys USB MIDI controller keyboard x 1
B: CD x 1
C: 1 Guía de inicio rápido
D: 1 cable USB 2.0

2: Conectar el InSpire G2 a su Mac/PC a través del puerto USB

Elija un Puerto USB de su Mac/PC e inserte el extremo ancho (chato) del cable USB. Conecte el conector pequeño del cable al InSpire G2. Su Mac/PC debería poder "ver" automáticamente el nuevo hardware y le notificará que ya está listo para usarse.

Nota: Si el LCD de su InSpire G2 está parpadeando o si la unidad sigue reiniciándose, es muy probable que su puerto USB no esté proporcionando suficiente potencia al InSpire G2. Intente cambiar el puerto USB o utilice el adaptador de potencia de InSpire (opcional).

3: Seleccione el DAW en el InSpire G2

Presione </> para desplazarse a través de la lista de DAW después de haber presionado el botón "DAW" para hacer la selección.

Consejos: InSpire G2 memorizará el último modo DAW seleccionado y regresará al mismo modo unos segundos después de que se haya encendido. (Es decir, no se necesita la selección de modo DAW si se está utilizando el último modo).

Consejo: Para un usuario avanzado, puede configurar su propio mapeo midi para el controlador. Seleccione el modo "User Defined" al activar el InSpire G2 y configure el mapeo midi con la aplicación iMap proporcionada

3.1: Configuraciones avanzadas

Configure el interruptor de tecla y las configuraciones de almohadilla en las configuraciones avanzadas
Remítase al Manual de usuario P.9 para obtener más información

4. Configure su DAW

Active el controlador iCON InSpire G2 en su software DAW o MIDI usando "configuración MIDI" o "dispositivos MIDI".


Para Logic™, Cubase™ and Nuendo™, seleccione Control Mackie en la "Lista de Dispositivos".

Nota: Cada aplicación hace esto de manera ligeramente diferente, así que consulte el manual de usuario de su software para lo relativo a las configuraciones.


Tenga a bien leer atentamente el siguiente cuadro que muestra las configuraciones predeterminadas de fábrica del VirtualPort™ para las diferentes secciones de su InSpire G2, así como los dispositivos que se nombran en las plataformas de los diferentes sistemas operativos.

La plataforma de los diferentes sistemas operativos puede mostrar nombres de puertos diferentes. A continuación, se enumeran algunos ejemplos:

Hardware InSpire G2	Preconfiguración de VirtualPort™	Designación DAW (Windows XP)	Designación DAW (Windows 7)	Designación DAW (Mac OSX)
Interruptor de tecla	VirtualPort™ 1	USB Audio Device	iCON inspire G2 Vxx	Icon inspire G2 Vxxx Port 1
12 almohadillas de batería	VirtualPort™ 2	USB Audio Device [2]	MIDIIN 2 iCON inspire G2 Vxx	Icon inspire G2 Vxxx Port 2



Samplitude setup



Controlador (por ejemplo, atenuadores, perillas, botones, etc.)	VirtualPort™ 3	USB Audio Device [3]	MIDIIN 3 iCON inspire G2 Vxx	Icon inspire G2 Vxxx Port 3
Puerto de salida MIDI	VirtualPort™ 4	USB Audio Device [4]	MIDIIN 4 iCON inspire G2 Vxx	Icon inspire G2 Vxxx Port 4

Nota: Al utilizar Mackie Control o protocolo HUI en su DAW, se debe seleccionar "USB Audio Device [3]" como el dispositivo de entrada/salida de MIDI en la configuración de su DAW.

Deutsche

1: Auspacken

A: InSpire 5 G2 / InSpire 6 G2 / InSpire 8 G2 - 49/61/88-note velocity-sensitive semi- weighted piano-style keys USB MIDI controller keyboard x 1
B: Kurzanleitung x 1
C: USB 2.0 Kabel x 1

2: Schließen Sie das InSpire G2 per USB-Anschluss an Ihren Mac bzw. PC an.

Wählen Sie einen USB-Anschluss an Ihrem Mac bzw. PC und schließen Sie den breiten (flachen) Stecker des USB-Kabels an. Verbinden Sie den kleinen Stecker des Kabels mit dem Neuron G2. Im Normalfall sollte Ihr Mac/PC die neue Hardware automatisch erkennen und Ihnen mitteilen, dass diese nun benutzt werden kann.

Hinweis: Blinkt das LCD Ihres InSpire G2 oder das Gerät fährt ständig hoch, so liefert Ihr USB-Port wahrscheinlich keine ausreichende Versorgung für Ihren InSpire G2. Wechseln Sie den USB-Port oder benutzen Sie das Netzteil des InSpire (optional).

3: DAW an InSpire G2 wählen

Drücken Sie </> zum Scrollen durch die DAW-Liste nachdem Sie die DAW-Taste zur Auswahl gedrückt haben.

Tips: InSpire G2 speichert den zuletzt gewählten DAW-Modus und schaltet in diesen Modus wenige Sekunden, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde. (Sie müssen den DAW-Modus nicht wählen, wenn Sie zuletzt gewählten Modus benutzen wollen.)

Tipp: Fortgeschrittene Benutzer können ihre eigene MIDI-Abbildung für den Controller einstellen. Wählen Sie den Modus „User Defined“ beim Einschalten des InSpire G2 und stellen Sie die MIDI-Abbildung mit der mitgelieferten iMap Anwendung ein.

3.1: Erweiterte Einstellungen

Erweiterte Einstellungen für Tasten und Pads
Siehe Bedienungsanleitung Seite 9 für Details

4. DAW einstellen

Aktivieren Sie den iCON InSpire G2 Controller in Ihrer DAW- oder MIDI-Software mit „MIDI Setup“ oder „MIDI Devices“.


Für Logic™, Cubase™ and Nuendo™, wählen Sie in der „Device List“ die Mackie-Steuerung.

Bitte beachten Sie: Jede Software erledigt dies ein wenig anders, sehen Sie Einzelheiten zu den Einstellungen bitte in der Bedienungsanleitung zur Software nach.


Bitte sehen Sie sich aufmerksam die nachstehende Tabelle mit den Standardeinstellungen für VirtualPort™ für die unterschiedlichen Abschnitte Ihres InSpire G2 sowie die für die verschiedenen Betriebssysteme bezeichneten Geräte an.

Unterschiedliche Betriebssysteme zeigen die Portbezeichnungen verschieden an, nachstehend einige Beispiele:

InSpire G2 Hardware	VirtualPort™ Voreinstellung	DAW-Bezeichnung (Windows XP)	DAW-Bezeichnung (Windows 7)	DAW-Bezeichnung (Mac OSX)
Tasten	VirtualPort™ 1	USB Audio Device	iCON inspire G2 Vxx	Icon inspire G2 Vxxx Port 1



Pro Tools



注意: お使いの DAW で Mackie コントローラーや HUI プロトコルを使用する際には、DAW 設定の MIDI In/Out 機器として、「USB Audio Device [3]」を選択してください。

Italiano

1: Disimballare il contenuto

A: InSpire 5 G2 / InSpire 6 G2 / InSpire 8 G2 - 49/61/88-note velocity-sensitive semi- weighted piano-style keys USB MIDI controller keyboard x 1
B: Quick Start Guide x 1
C: USB 2.0 cable x 1

2: Collegare l' InSpire G2 al Mac/PC tramite la porta USB

Scegliere una porta USB sul Mac/PC ed inserire la parte larga (piatta) del cavo USB. Collegare la parte piccola del cavo all' Neuron G2. Il Mac/PC dovrebbe automaticamente "rilevare" il nuovo hardware e notificarlo che è pronto per l'uso.

Nota: Se il LED dello InSpire G2 sta lampeggiando o l'unità si sta riavviando, è molto probabile che la porta USB non sia alimentata a sufficienza per l'InSpire G2. Cercare di cambiare la porta USB o utilizzare l'adattatore dell'InSpire (opzionale).

3: Selezionare il DAW per InSpire G2

Premere </> per scorrere l'elenco dei DAW una volta premuto il tasto "DAW" per effettuare la selezione.

Suggerimenti: InSpire G2 memorizzerà l'ultima modalità DAW selezionata e reinerisce la stessa modalità pochi secondi dopo che è stato acceso. (ad es. la selezione della modalità DAW non è necessaria se l'ultima modalità è stata utilizzata.)

Suggerimento: Per un utente esperto, è possibile impostare la propria mappatura midi per il controller. Selezionare la modalità "User Defined" quando si attiva l'InSpire G2 e impostare la mappatura midi con l'applicazione iMap fornita.

3.1: Impostazioni avanzate

Configurare le impostazioni di tastiera e pad nelle impostazioni avanzate
Fare riferimento al Manuale utente pag.9 per i dettagli

4. Impostazione DAW

Attivare il dispositivo di controllo iCON InSpire G2 all'interno del DAW o del software MIDI utilizzando "Impostazione MIDI" o "Dispositivi MIDI".

Per Logic™, Cubase™ and Nuendo™, selezionare Mackie Control da "Elenco dispositivi".

Attenzione: Ogni applicazione presenta alcune differenze, cfr. il manuale di utilizzo del software per tali impostazioni.

Leggere con attenzione la tabella seguente che mostra le impostazioni predefinite di fabbrica del VirtualPort™ per le diverse sezioni dell'InSpire G2, nonché i dispositivi nominate nelle diverse piattaforme OS.

Diverse piattaforme OS possono mostra nomi di porte diversi, alcuni esempi di seguito:

Hardware InSpire G2	Impostazione preimpostazione VirtualPort™	Nome DAW (Windows XP)	Nome DAW (Windows 7)	Nome DAW (Mac OSX)
Tastiera	VirtualPort™ 1	USB Audio Device	iCON inspire G2 Vxx	Icon inspire G2 Vxxx Port 1
Pad 12 tamburi	VirtualPort™ 2	USB Audio Device [2]	MIDIIN 2 iCON inspire G2 Vxx	Icon inspire G2 Vxxx Port 2
Controller (ad es. fader, manopole, pulsante ecc.)	VirtualPort™ 3	USB Audio Device [3]	MIDIIN 3 iCON inspire G2 Vxx	Icon inspire G2 Vxxx Port 3
Uscita MIDI	VirtualPort™ 4	USB Audio Device [4]	MIDIIN 4 iCON inspire G2 Vxx	Icon inspire G2 Vxxx Port 4

Nota: Quando si utilizza il Mackie Control o il protocollo HUI sul DAW, "USB Audio Device [3]" deve essere selezionato come dispositivo in/out MIDI nelle impostazioni del DAW.